

5 - КОМНАТНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

На большом ЖК экране комнатного терморегулятора указывается необходимая информация о настройках системы Altherma™. Пользователь может также легко управлять различными меню со следующими основными функциями и режимами:

- > Настройка температуры помещения на основании измерений встроенного или внешнего датчика
- > Режим охлаждения и нагрева
- > Функция Выкл (с интегрированной функцией защиты от замерзания)
- > Режим отпуска
- > Комфорт и режимы сокращенной работы
- > Время (день и месяц)
- > Программируемый недельный таймер с 2 стандартными и 5 заданными программами
- > Функция блокировки
- > Установка ограничений. Монтажник может изменить максимальные и минимальные пределы



Функции	Проводной термостат температуры в помещении EKRTW	Беспроводной термостат температуры в помещении EKTR
Только нагрев	X	X
Охлаждение и обогрев	X	X
Режим функции комфорта	X	X
Режим сокращенной работы	X	X
Режим программирования	X	X
Количество заданных изменений	12/день	12/день
Режим отпуска	X	X
Функция Выкл	X	X
Ограничение заданных значений	X	X
Функция блокировки	X	X
Защита температуры у пола*	-	X

*только в комбинации с EKRTETS